MERCURY。水星安防

快速安装指南

云台无线网络摄像机



水星安防APP

❖ 一台网络摄像机

两个塑胶胀管、两个自攻螺钉

◆ 一个上墙支架

一个电源适配器

一本快速安装指南

注意: 本指南中产品图片仅为示意,端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

- ❖ MERCURY产品售后服务承诺: 一年保修。
- ❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证 已检验

* MERCURY安规符号释义和有害物质的名称及含 有信息表。



注意:设备仅限室内使用

声明 Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有,保留所有权利。 深圳市美科星通信技术有限公司

公司网址: www.mercurycom.com.cn 技术支持热线: 400-8810-500

7108503229 REV1.1.1

配置设备

一、连接电源

找到摄像机的电源接口并将电源线插入连接电源。 将设备接通电源,指示灯亮起红灯时表示设备正在启动,持续时间约1分钟。

● Wi-Fi配网: 确保摄像机指示灯为红绿灯交替闪烁, 否则可尝试复位摄像机。



二、下载并安装"水星安防"APP



*请务必将APP更新至最新版本,非最新 版本的APP将无法配置和管理此摄像机。



• 如果需更改设备连接的Wi-Fi网络,请长按设备 RESET按键恢复出厂后重新配置。

三、注册并登录APP



四、添加设备

- 1) 点击首页右上角"+",开始添加设备。
- 2) 扫描机身上的二维码(二维码在设备的侧面或底面), 依据手机引导完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后,设备会出现在APP首页的 列表中,点击设备对应的画面,即可开启预览。






安装设备

本产品可直接放置于桌面,也可吸顶或壁挂安装,本手册介绍吸顶安装方法。参照下图示意:


安装完毕,再给摄像机连接电源,摄像机启动完成会自动接入之前配置好的无线网络。待设备绿灯常亮,即可正常使用。

一、安装支架



将螺钉孔定位图粘贴于墙面,然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶 胀管,最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。

二、将设备卡入支架



稍微用力将设备向上顶,同时旋转,即可将设备卡入支架。

注意:

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重,且不少于50N或5kg的重量。
- 请确认摄像机配置成功后,再进行吸顶或壁挂安装。
- 建议采用直径6mm的钻头,钻孔深30-35mm。
- 设备请不要安装在近屋檐外侧或可能有雨水滴落的位置。
- 设备安装请远离水、火、潮湿或炎热的环境。

- 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
- 本产品和电源适配器仅限室内使用。
- 电源适配器应安装在设备附近,并应易于接近。
- 型号核准代码请见产品背面的产品规格标贴。
- 产品工作温度为: -10℃~40℃。

端口与按键

注意:本指南中产品图片仅为示意,端口数量、类型和位置等请以实际机型为准

常规接口

DC电源接口



通过此接口可接入 电源适配器

Micro SD卡槽



支持Micro SD卡本地存储,插 入SD卡后,请先进入"水星安 防"APP进行初始化才能正常 使用

RESET(复位键)

S秒 S族集集中区

长按5秒 设备将恢复出厂状态

系统指示灯

红灯常亮	设备正在启动中	
红灯闪烁	设备正在恢复出厂设置/设备 未配置Wi-Fi或连接Wi-Fi失败	
绿灯常亮	设备已配置完成并成功上线	
绿灯慢闪	设备离线或正在连接网络	
绿灯快闪	设备正在进行软件升级	

其他接口/按键/卡槽(部分机型含有)

LAN口



RJ45接口用于连接 以太网设备,如路 由器、交换机等

拨号按键







- 未通话时短按:可通过水星安防APP
- 发起主动呼叫
- 通话中短按:可挂断通话

可剪裁螺钉孔定位图用于辅助摄像机安装。





