

- ❖ MERCURY产品服务承诺：一年保修。
❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证
已检验

- ❖ MERCURY安规符号释义和有害物质的名称及含有信息表。



说明：

- 摄像机工作温度：-20°C~60°C
- 电池放电温度：-20°C~60°C
- 电池充电温度：普通版0°C~50°C；辅热版-20°C~50°C
- 储存温度：-30°C~60°C
- 防尘防水等级：IP66




注意：4G球机不支持局域网功能。

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。


7108503240 EV1.0.0

配置设备


一台4G球机



一个支架



一个光伏板及其支架配件



塑胶胀管、自攻螺钉



一张螺钉孔定位标贴




一本快速安装指南

快速安装指南

配置设备

一、连接电源：设备搭配太阳能供电模块使用

- 1) 支持Nano-SIM插入版的4G网络摄像机需先插入SIM卡再连接电源；若4G网络摄像机无SIM卡槽，则已在设备内部安置SIM卡，插电即可联网。
- 2) 找到摄像机的电源接口(Type-C接口)并将光伏板电源线插入，连接电源。
- 3) 打开拨动开关接通电源，电池指示灯发亮，表示设备已接通电源；待摄像机指示灯常亮表示设备已联网，此时可使用手机APP添加摄像机。



4G流量卡使用说明



设备上电说明

将设备接通电源并开启电池开关，当指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。

- 4G配网：确保摄像机指示灯为绿灯常亮。



1. 请使用本产品提供的太阳能供电模块连接设备。
2. 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线干扰。
3. 禁止将电池放置在周围温度极高、可能发生爆炸或易燃液体或气体泄漏的环境中；禁止将电池置于气压极低、可能发生爆炸或易燃液体或气体泄漏的环境中。
4. 请勿拆卸、压碎、刺穿、短接外部触点或将电池弃置于火、加热炉或水中，否则可能导致爆炸。
5. 使用前务必打开拨动开关，电池指示灯发亮表示设备已接通电源，否则设备无法正常使用。

二、下载并安装“水星安防”APP



手机



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

说明：

- 如果需要更改设备连接的网络，请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置。
- 4G摄像机不支持局域网功能。

三、注册并登录APP



四、添加设备

- 1) 点击首页右上角“+”，开始添加设备。
- 2) 扫描设备机身标签上的二维码，依据手机引导完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。




安装设备 摄像机支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。

一、安装支架


方式1.吸顶安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶面，将支架固定在天花板上。




方式2.壁挂安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将支架固定在墙面上。



方式3.抱杆安装

以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。




二、安装太阳能供电模块

请参照示意图先安装光伏板支架，再将光伏板固定到已安装好的支架上。




三、将光伏板电源线接入摄像机

- 1) 打开摄像机背部接口盖板，将光伏板电源线直接插入摄像机Type-C接口。
- 2) 打开拨动开关接通电源，4G摄像机则自动接入4G网络，待摄像机指示灯、电池指示灯常绿，即可正常使用。




四、将摄像机卡入支架，固定摄像机

将摄像机推入已固定的支架，推至底，听到哒的一声，即安装到位。




拆卸方法：

长按支架底部的按钮解锁，移出摄像机。




常见错误安装方向




禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！



- 注意
- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重，且不少于50N或5kg的重量。
 - 摄像机建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
 - 当太阳光照射不足时，可通过使用 5V/2A 的电源适配器为摄像机恢复电量。
 - 适配器应安装在设备附近，并易于接近。
 - 确认设备正常使用后，请关好接口盖板，做好接口处严格的防水措施。



其他配件



常规接口/按键

- Micro SD卡槽/RESET(复位键)/Nano-SIM卡槽

Nano-SIM卡槽（部分机型含有）

- 只支持Nano-SIM卡，请按标注方向插入SIM卡。
- 若4G网络摄像机无SIM卡槽，则已在设备内部安置SIM卡，插电即可联网。

RESET（复位键）

长按5秒，设备将恢复出厂状态。

Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用。

- 电源接口/拨动开关

电池指示灯

拨动开关

ON:接通电源 OFF:断开电源

接口盖板

电源接口（Type-C口）

用于连接太阳能板

摄像机指示灯状态规则

指示灯常亮	设备正在启动中
	设备已联网
指示灯慢闪	设备启动完成，4G正在联网
指示灯每隔两秒快闪两次	SIM卡未插入
指示灯快闪	4G处于关机模式或数据开关已关闭
	设备正在升级
	设备正在恢复出厂设置

电池指示灯状态规则 注：初次上电10min后指示灯熄灭省电能

绿色常亮	光伏发电，充电中
红色常亮	光伏未发电，电池有电
红色闪烁	光伏未发电，电量低

4G参数

无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD
无线频段	LTE-TDD BAND 34/39/40/41 LTE-FDD BAND 1/3/5/8