## **1** 产品外观





#### 系统指示灯闪烁规则

物品清单: ·一台有线云台球机·一张螺钉孔定位标贴·四个塑胶胀管·四个自攻螺钉 ·一组防水套件·一本快速安装指南

红灯常亮	设备正在启动		
绿灯慢闪	网口没有连接		
绿灯常亮	网线已经连接正常		

#### 声明: Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

✤ MERCURY产品售后服务承诺:一年保修。

✤ 详细售后条款可扫描二维码了解。





部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)			
主机	×	0	0	0	0	0			
附件	0	0	0	0	0	0			
本表格依据5J/T11364的规定编制。 : 表示该有者物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 x:表示该有者物质在这部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量 要求。(包运项目位在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保 切换,切换后将符合上述规定。)									

**2** IPC配合NVR工作

按下图连接IPC和NVR,在NVR界面中添加IPC设备,即可正常使用。



\*如果您已经设置过IPC的用户名或密码,在NVR界面中添加IPC设备时,还需输入对应的用户名和密码。

7108502781 REV1.1.0

# **3**IPC配合局域网内电脑工作

#### 通过局域网内电脑登录网络摄像机(IPC)的Web管理界面进行管理。



#### 登录IPC的Web管理界面步骤如下:

#### 1. 设置电脑本地连接

192.168.1.X(2≤X≤254, 且X≠60)。

ernet协议版本4(TCP/IPv4)	属性 (?) 23				
常规 备用配置					
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的IP设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的IP设置。					
● 自动获得 IP 地址(O)					
┌ <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>					
IP 地址(I);	192.168.1.2				
子网掩码(U):	255.255.255.0				
默认网关(D):	192.168.1.1				
◎ 自动获得 DNS 服务器地址(B)					
@ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):					
首选 DNS 服务器(P):	192.168.1.1				
备用 DNS 服务器(A):	· · ·				
□ 退出时验证设置(L)	高级(V)				
	<b>确定</b> 取消				

#### 3.成功登录IPC的Web管理界面。

\*首次登录后,建议先前往设置>>系统>>用户管理,设置管理员"admin"的密码。



2.打开浏览器,在地址栏输入IPC默认管理地址192.168.1.60,回车;首次登录时,用户名默认为"admin",密码可空置,可直接点击"登录"。

192.168.1.60	$\rightarrow$				
MERCURY					
欢迎使用 admin 2 使印 2 注意					

## **4** 设备安装

本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。

### 1 吸顶安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板,然后按照定位标贴打出底孔并塞入 塑胶胀管,将自攻螺钉穿过支架的顶面,将设备固定在天花板上。



### 2 壁挂安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于墙面,然后按照定位标贴打出底孔并塞入 塑胶胀管,将自攻螺钉穿过支架的背面,将设备固定在墙面上。



#### 13 抱杆安装 以扎带穿过支架背面的线孔,将支架固定在抱杆上。

