

## MPS110U/MPS110P兼容打印机列表

更新日期：2011-5-6

注意：“OK”表示兼容该打印机；  
“\”表示不兼容该打印机；  
“—”表示未测试。

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
1	惠普 (HP)	Business Ink Jet 1000	OK	\
2	惠普 (HP)	Business Ink Jet 1100	OK	OK
3	惠普 (HP)	Business Ink Jet cp1700	OK	OK
4	惠普 (HP)	Color LaserJet 1500L	OK	\
5	惠普 (HP)	Color LaserJet 1600	OK	\
6	惠普 (HP)	Color LaserJet 2500	OK	OK
7	惠普 (HP)	Color LaserJet 2550	OK	OK
8	惠普 (HP)	Color LaserJet 2550L/LN	OK	\
9	惠普 (HP)	Color LaserJet 2600	OK	\
10	惠普 (HP)	Color LaserJet 2600N	OK	\
11	惠普 (HP)	Color LaserJet 2605	OK	OK
12	惠普 (HP)	Color LaserJet 2700N	OK	\
13	惠普 (HP)	Color LaserJet 2840	OK	\
14	惠普 (HP)	Color LaserJet 3550	\	OK
15	惠普 (HP)	Color LaserJet 3700	OK	OK
16	惠普 (HP)	Color LaserJet 4000	\	OK
17	惠普 (HP)	Color LaserJet 4100	\	OK
18	惠普 (HP)	Color LaserJet 4500	\	OK
19	惠普 (HP)	Color LaserJet 4650	OK	OK
20	惠普 (HP)	Color LaserJet 8550	\	OK
21	惠普 (HP)	Color Laserjet CP1215	OK	\
22	惠普 (HP)	Color Laserjet CM1312 MFP	OK	\
23	惠普 (HP)	DesignJet 100	OK	OK
24	惠普 (HP)	DesignJet 500	OK	OK
25	惠普 (HP)	DesignJet 600	\	OK
26	惠普 (HP)	DesignJet 650C	\	OK
27	惠普 (HP)	DesignJet 700	\	OK
28	惠普 (HP)	DesignJet 750C+	\	OK
29	惠普 (HP)	DeskJet 1120C	\	OK
30	惠普 (HP)	DeskJet 1125C	OK	OK
31	惠普 (HP)	DeskJet 1180C	OK	OK
32	惠普 (HP)	DeskJet 1280	OK	OK
33	惠普 (HP)	DeskJet 2300	OK	\
34	惠普 (HP)	DeskJet 3325	OK	\
35	惠普 (HP)	DeskJet 3420	OK	\
36	惠普 (HP)	DeskJet 3535	OK	\
37	惠普 (HP)	DeskJet 3650	OK	\
38	惠普 (HP)	DeskJet 3743	OK	\

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
39	惠普 (HP)	DeskJet 3745	OK	
40	惠普 (HP)	DeskJet 3748	OK	
41	惠普 (HP)	DeskJet 3820	OK	OK
42	惠普 (HP)	DeskJet 3920	OK	
43	惠普 (HP)	DeskJet 3940	OK	
44	惠普 (HP)	DeskJet 400/420		OK
45	惠普 (HP)	DeskJet 450C	OK	OK
46	惠普 (HP)	DeskJet 500/550C		OK
47	惠普 (HP)	DeskJet 5440	OK	
48	惠普 (HP)	DeskJet 5500		OK
49	惠普 (HP)	DeskJet 5550	OK	OK
50	惠普 (HP)	DeskJet 5652	OK	OK
51	惠普 (HP)	DeskJet 5740		OK
52	惠普 (HP)	DeskJet 610C	OK	
53	惠普 (HP)	DeskJet 670C		OK
54	惠普 (HP)	DeskJet 680C		OK
55	惠普 (HP)	DeskJet 720C		OK
56	惠普 (HP)	DeskJet 810C	OK	OK
57	惠普 (HP)	DeskJet 830C	OK	OK
58	惠普 (HP)	DeskJet 845C	OK	
59	惠普 (HP)	DeskJet 895Cxi	OK	OK
60	惠普 (HP)	DeskJet 920	OK	OK
61	惠普 (HP)	DeskJet 920C		OK
62	惠普 (HP)	DeskJet 930C		OK
63	惠普 (HP)	DeskJet 9300	OK	OK
64	惠普 (HP)	DeskJet 948C	OK	OK
65	惠普 (HP)	DeskJet 9600	OK	OK
66	惠普 (HP)	DeskJet 9650	OK	OK
67	惠普 (HP)	DeskJet 970C XI	OK	OK
68	惠普 (HP)	DeskJet 9800	OK	OK
69	惠普 (HP)	DeskJet D1560	OK	
70	惠普 (HP)	DeskJet D2360	OK	
71	惠普 (HP)	DeskJet D2460	OK	
72	惠普 (HP)	DeskJet D2560	OK	
73	惠普 (HP)	DeskJet D5560	OK	
74	惠普 (HP)	DeskJet F370	OK	
75	惠普 (HP)	DeskJet F380	OK	
76	惠普 (HP)	DeskJet F4185	OK	
77	惠普 (HP)	DeskJet F4280	OK	
78	惠普 (HP)	DeskJet F4480	OK	
79	惠普 (HP)	LaserJet 1005 MFP		
80	惠普 (HP)	LaserJet 1010		
81	惠普 (HP)	LaserJet 1022	OK	
82	惠普 (HP)	LaserJet 1022N	OK	
83	惠普 (HP)	LaserJet 1100		OK
84	惠普 (HP)	LaserJet M1120MFP	OK	

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
85	惠普 (HP)	LaserJet 1160	OK	OK
86	惠普 (HP)	LaserJet 1200	OK	OK
87	惠普 (HP)	LaserJet 1220	OK	OK
88	惠普 (HP)	LaserJet 1300	OK	OK
89	惠普 (HP)	LaserJet 1320	OK	OK
90	惠普 (HP)	LaserJet 2100		OK
91	惠普 (HP)	LaserJet 2200		OK
92	惠普 (HP)	LaserJet 2200D	OK	OK
93	惠普 (HP)	LaserJet 2300	OK	OK
94	惠普 (HP)	LaserJet 2410	OK	OK
95	惠普 (HP)	LaserJet 2420	OK	OK
96	惠普 (HP)	LaserJet 2500	OK	OK
97	惠普 (HP)	LaserJet 2550	OK	OK
98	惠普 (HP)	LaserJet 3015	OK	OK
99	惠普 (HP)	LaserJet 3030	OK	OK
100	惠普 (HP)	LaserJet 3050	OK	
101	惠普 (HP)	LaserJet 3055	OK	
102	惠普 (HP)	LaserJet 3200	OK	OK
103	惠普 (HP)	LaserJet 3330	OK	OK
104	惠普 (HP)	LaserJet 3330MFP	OK	OK
105	惠普 (HP)	LaserJet 3380	OK	
106	惠普 (HP)	LaserJet 4+		OK
107	惠普 (HP)	LaserJet 4000		OK
108	惠普 (HP)	LaserJet 4050		OK
109	惠普 (HP)	LaserJet 4100 /4100N		OK
110	惠普 (HP)	LaserJet 4250	OK	OK
111	惠普 (HP)	LaserJet 4300n	OK	OK
112	惠普 (HP)	LaserJet 4300tn/dtn	OK	OK
113	惠普 (HP)	LaserJet 4500		OK
114	惠普 (HP)	LaserJet 4650	OK	OK
115	惠普 (HP)	LaserJet 5000	OK	OK
116	惠普 (HP)	LaserJet 5000LE		OK
117	惠普 (HP)	LaserJet 5100IE/SE		OK
118	惠普 (HP)	LaserJet 5200	OK	OK
119	惠普 (HP)	LaserJet 5L/si		OK
120	惠普 (HP)	LaserJet 6P / 6L		OK
121	惠普 (HP)	LaserJet 8100		OK
122	惠普 (HP)	LaserJet M1005	OK	
123	惠普 (HP)	LaserJet M1005 MFP	OK	
124	惠普 (HP)	LaserJet M1120 MFP	OK	
125	惠普 (HP)	LaserJet M1319F MFP	OK	
126	惠普 (HP)	LaserJet P2015	OK	
127	惠普 (HP)	OfficeJet J3608	OK	
128	惠普 (HP)	OfficeJet 4110	OK	
129	惠普 (HP)	OfficeJet 4255	OK	
130	惠普 (HP)	OfficeJet 4355	OK	

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
131	惠普 (HP)	OfficeJet 5510	OK	
132	惠普 (HP)	OfficeJet 5610	OK	
133	惠普 (HP)	OfficeJet J5780	OK	
134	惠普 (HP)	OfficeJet 6000	OK	
135	惠普 (HP)	OfficeJet 6210	OK	
136	惠普 (HP)	OfficeJet 6310	OK	
137	惠普 (HP)	OfficeJet 6500	OK	
138	惠普 (HP)	Officejet 6610	OK	
139	惠普 (HP)	OfficeJet 7000		
140	惠普 (HP)	OfficeJet 7210	OK	
141	惠普 (HP)	OfficeJet H470b	OK	
142	惠普 (HP)	OfficeJet J4580	OK	
143	惠普 (HP)	OfficeJet J6480	OK	
144	惠普 (HP)	OfficeJet K7100	OK	
145	惠普 (HP)	OfficeJet K850	OK	OK
146	惠普 (HP)	OfficeJet Pro K5300	OK	
147	惠普 (HP)	OfficeJet Pro K5400dn	OK	
148	惠普 (HP)	OfficeJet Pro K550	OK	
149	惠普 (HP)	Officejet Pro K8600	OK	
150	惠普 (HP)	OfficeJet Pro L7380	OK	
151	惠普 (HP)	OfficeJet Pro L7590	OK	
152	惠普 (HP)	OfficeJet Pro 8000	OK	
153	惠普 (HP)	Officejet Pro 8500W	OK	
154	惠普 (HP)	Photosmart 2610	OK	
155	惠普 (HP)	Photosmart 3110	OK	
156	惠普 (HP)	photosmart 7150	OK	
157	惠普 (HP)	photosmart 7200	OK	
158	惠普 (HP)	photosmart 7550	OK	
159	惠普 (HP)	photosmart 7660	OK	
160	惠普 (HP)	photosmart 7830	OK	
161	惠普 (HP)	photosmart 7900	OK	
162	惠普 (HP)	Photosmart 8200	OK	
163	惠普 (HP)	Photosmart Plus B209a	OK	
164	惠普 (HP)	Photosmart A310	OK	
165	惠普 (HP)	Photosmart A520	OK	
166	惠普 (HP)	Photosmart B109a	OK	
167	惠普 (HP)	Photosmart C309a	OK	
168	惠普 (HP)	Photosmart C3180	OK	
169	惠普 (HP)	Photosmart C4180	OK	
170	惠普 (HP)	Photosmart C4280	OK	
171	惠普 (HP)	Photosmart C4385	OK	
172	惠普 (HP)	Photosmart C4480	OK	
173	惠普 (HP)	Photosmart C4580	OK	
174	惠普 (HP)	Photosmart C5180	OK	
175	惠普 (HP)	Photosmart C5280	OK	
176	惠普 (HP)	Photosmart C5380	OK	

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
177	惠普 (HP)	Photosmart C6180	OK	
178	惠普 (HP)	Photosmart C6280	OK	
179	惠普 (HP)	Photosmart C6380	OK	
180	惠普 (HP)	Photosmart C7180	OK	
181	惠普 (HP)	Photosmart C7280	OK	
182	惠普 (HP)	Photosmart C8180	OK	
183	惠普 (HP)	Photosmart D5160	OK	
184	惠普 (HP)	Photosmart D5360	OK	
185	惠普 (HP)	Photosmart D5460	OK	
186	惠普 (HP)	Photosmart D7160	OK	
187	惠普 (HP)	Photosmart D7260	OK	
188	惠普 (HP)	Photosmart D7360	OK	
189	惠普 (HP)	Photosmart Premium C309g	OK	
190	惠普 (HP)	PSC 1210	OK	
191	惠普 (HP)	PSC 1315	OK	
192	惠普 (HP)	PSC 1350	OK	
193	惠普 (HP)	PSC 1410	OK	
194	惠普 (HP)	PSC 1510	OK	
195	惠普 (HP)	PSC 1610	OK	
196	惠普 (HP)	PSC 2210	OK	
197	惠普 (HP)	PSC 2310	OK	
198	爱普生 (EPSON)	AcuLaser C1100SE	OK	OK
199	爱普生 (EPSON)	AcuLaser C1600	OK	
200	爱普生 (EPSON)	AcuLaser C1900	OK	OK
201	爱普生 (EPSON)	AcuLaser C3800	OK	
202	爱普生 (EPSON)	AcuLaser C3800N	OK	
203	爱普生 (EPSON)	AcuLaser C9100	OK	
204	爱普生 (EPSON)	AcuLaser M2010DN	OK	
205	爱普生 (EPSON)	AcuLaser M2010D	OK	OK
206	爱普生 (EPSON)	B-508DN	OK	
207	爱普生 (EPSON)	B-518DN	OK	
208	爱普生 (EPSON)	C750	OK	OK
209	爱普生 (EPSON)	CC-500L	OK	
210	爱普生 (EPSON)	CL-760	OK	
211	爱普生 (EPSON)	CX2900	OK	
212	爱普生 (EPSON)	CX 3500	OK	
213	爱普生 (EPSON)	CX 3700	OK	
214	爱普生 (EPSON)	CX 3900	OK	
215	爱普生 (EPSON)	CX 4100	OK	
216	爱普生 (EPSON)	CX 4900	OK	
217	爱普生 (EPSON)	CX 5500	OK	
218	爱普生 (EPSON)	CX 5505	OK	
219	爱普生 (EPSON)	CX 5900	OK	
220	爱普生 (EPSON)	CX6900F	OK	
221	爱普生 (EPSON)	CX 8300	OK	
222	爱普生 (EPSON)	DLQ-3500C		OK

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
223	爱普生 (EPSON)	E-300L	OK	
224	爱普生 (EPSON)	E-520	OK	
225	爱普生 (EPSON)	E-720	OK	
226	爱普生 (EPSON)	EC-01	OK	
227	爱普生 (EPSON)	EPL 5700		OK
228	爱普生 (EPSON)	EPL 5800	OK	OK
229	爱普生 (EPSON)	EPL 5900	OK	OK
230	爱普生 (EPSON)	EPL 6100	OK	OK
231	爱普生 (EPSON)	EPL 6200	OK	OK
232	爱普生 (EPSON)	EPL 6200L	OK	
233	爱普生 (EPSON)	EPL N2120		OK
234	爱普生 (EPSON)	LP2500	OK	
235	爱普生 (EPSON)	LP-7700	OK	
236	爱普生 (EPSON)	LP-8300		OK
237	爱普生 (EPSON)	LP-8700	OK	
238	爱普生 (EPSON)	LP-8800C	OK	
239	爱普生 (EPSON)	LP8900	OK	
240	爱普生 (EPSON)	LP-9500C	OK	
241	爱普生 (EPSON)	LQ 100		OK
242	爱普生 (EPSON)	LQ 1000C		OK
243	爱普生 (EPSON)	LQ 1170+		OK
244	爱普生 (EPSON)	LQ 1170C		OK
245	爱普生 (EPSON)	LQ 1170C+		OK
246	爱普生 (EPSON)	LQ 2070C		OK
247	爱普生 (EPSON)	LQ 2080C		OK
248	爱普生 (EPSON)	LQ 2090		OK
249	爱普生 (EPSON)	LQ 2090C	OK	OK
250	爱普生 (EPSON)	LQ 2170C		OK
251	爱普生 (EPSON)	LQ 2180C		OK
252	爱普生 (EPSON)	LQ 2550		OK
253	爱普生 (EPSON)	LQ 300		OK
254	爱普生 (EPSON)	LQ 300+		OK
255	爱普生 (EPSON)	LQ 300+II	OK	OK
256	爱普生 (EPSON)	LQ 3500C		OK
257	爱普生 (EPSON)	LQ 570C		OK
258	爱普生 (EPSON)	LQ 570C+		OK
259	爱普生 (EPSON)	LQ 670		OK
260	爱普生 (EPSON)	LQ 670C		OK
261	爱普生 (EPSON)	LQ 680		OK
262	爱普生 (EPSON)	LQ 680C		OK
263	爱普生 (EPSON)	LQ 690C	OK	OK
264	爱普生 (EPSON)	MC-2000	OK	
265	爱普生 (EPSON)	ME 320	OK	
266	爱普生 (EPSON)	PictureMate PM250	OK	
267	爱普生 (EPSON)	PLQ-20C	OK	
268	爱普生 (EPSON)	PLQ-20CM	OK	

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
269	爱普生 (EPSON)	PM-860PT	OK	
270	爱普生 (EPSON)	PM-890C	OK	
271	爱普生 (EPSON)	PM-920C	OK	
272	爱普生 (EPSON)	PM-930C	OK	
273	爱普生 (EPSON)	PM-950C	OK	
274	爱普生 (EPSON)	PM-970C	OK	
275	爱普生 (EPSON)	PM-980C	OK	
276	爱普生 (EPSON)	PM-A550	OK	
277	爱普生 (EPSON)	PM-A620	OK	
278	爱普生 (EPSON)	PM-A650	OK	
279	爱普生 (EPSON)	PM-A720	OK	
280	爱普生 (EPSON)	PM-A820	OK	
281	爱普生 (EPSON)	PM-A840	OK	
282	爱普生 (EPSON)	PM-A850	OK	
283	爱普生 (EPSON)	PM-A890	OK	
284	爱普生 (EPSON)	PM-A900	OK	
285	爱普生 (EPSON)	PM-A920	OK	
286	爱普生 (EPSON)	PM-A940	OK	
287	爱普生 (EPSON)	PM-A950	OK	
288	爱普生 (EPSON)	PM-A970	OK	
289	爱普生 (EPSON)	PM-2200C	OK	
290	爱普生 (EPSON)	PM-3500C	OK	
291	爱普生 (EPSON)	PM-3700C	OK	
292	爱普生 (EPSON)	PM-4000PX	OK	
293	爱普生 (EPSON)	PM-D800	OK	
294	爱普生 (EPSON)	PM-D870	OK	
295	爱普生 (EPSON)	PM-D1000	OK	
296	爱普生 (EPSON)	PM-FA700	OK	
297	爱普生 (EPSON)	PM-G800	OK	
298	爱普生 (EPSON)	PM-G820	OK	
299	爱普生 (EPSON)	PM-G850	OK	
300	爱普生 (EPSON)	PM-G860	OK	
301	爱普生 (EPSON)	PM-G4500	OK	
302	爱普生 (EPSON)	PM-T960	OK	
303	爱普生 (EPSON)	PM-T990	OK	
304	爱普生 (EPSON)	PX-5000	OK	
305	爱普生 (EPSON)	PX-A640	OK	
306	爱普生 (EPSON)	PX-A740	OK	
307	爱普生 (EPSON)	PX-G5300	OK	
308	爱普生 (EPSON)	PX-G5100	OK	
309	爱普生 (EPSON)	PX-G930	OK	
310	爱普生 (EPSON)	PX-G5000	OK	
311	爱普生 (EPSON)	PX-V780	OK	
312	爱普生 (EPSON)	RX 510	OK	
313	爱普生 (EPSON)	RX 530	OK	
314	爱普生 (EPSON)	RX 590	OK	

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
315	爱普生 (EPSON)	RX 630	OK	
316	爱普生 (EPSON)	RX 690	OK	
317	爱普生 (EPSON)	Stylus C110	OK	
318	爱普生 (EPSON)	Stylus C20	OK	
319	爱普生 (EPSON)	Stylus C40	OK	
320	爱普生 (EPSON)	Stylus C41UX/SX	OK	
321	爱普生 (EPSON)	Stylus C43UX	OK	
322	爱普生 (EPSON)	Stylus C45	OK	
323	爱普生 (EPSON)	Stylus C59	OK	
324	爱普生 (EPSON)	Stylus C60	OK	OK
325	爱普生 (EPSON)	Stylus C63	OK	OK
326	爱普生 (EPSON)	Stylus C67	OK	OK
327	爱普生 (EPSON)	Stylus C79	OK	
328	爱普生 (EPSON)	Stylus C83		OK
329	爱普生 (EPSON)	Stylus C90	OK	
330	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 1160	OK	
331	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 1500	OK	
332	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 1520	OK	
333	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 400		OK
334	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 460		
335	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 600		OK
336	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 640		
337	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 660		
338	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 670	OK	OK
339	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 800	OK	OK
340	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 810	OK	OK
341	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 850	OK	OK
342	爱普生 (EPSON)	Stylus Color 900	OK	
343	爱普生 (EPSON)	Stylus Color PRO 7600	OK	OK
344	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-1500	OK	
345	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-2900	OK	
346	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-3500	OK	
347	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-3700	OK	
348	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-3900	OK	
349	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-4100	OK	
350	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-4700	OK	
351	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-4900	OK	
352	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-5300	OK	
353	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-5500	OK	
354	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-5505	OK	
355	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-5700F	OK	
356	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-5900	OK	
357	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-6900F	OK	
358	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-7300	OK	
359	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-7800	OK	
360	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-8300	OK	



序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
361	爱普生 (EPSON)	Stylus CX-9300F	OK	
362	爱普生 (EPSON)	Stylus Office T30	OK	
363	爱普生 (EPSON)	Stylus Office T40W	OK	
364	爱普生 (EPSON)	Stylus Office TX300F	OK	
365	爱普生 (EPSON)	Stylus Office TX510FN	OK	
366	爱普生 (EPSON)	Stylus Office TX600FW	OK	
367	爱普生 (EPSON)	Stylus Office TX610FW	OK	
368	爱普生 (EPSON)	Stylus Office TX700W	OK	
369	爱普生 (EPSON)	Stylus Office TX800FW	OK	
370	爱普生 (EPSON)	Stylus Office T1100	OK	
371	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo 915	OK	
372	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo 1270	OK	OK
373	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo 1290	OK	
374	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo 1390	OK	
375	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo 2100	OK	
376	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo 710	OK	
377	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo 720	OK	
378	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo 790	OK	
379	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo 810	OK	OK
380	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo 830U	OK	
381	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo 900	OK	OK
382	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo 915	OK	
383	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo EX2	OK	OK
384	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo EX3	OK	OK
385	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R1800	OK	OK
386	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R1900	OK	
387	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R210	OK	
388	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R230	OK	
389	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R250	OK	
390	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R270	OK	
391	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R310	OK	
392	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R350	OK	
393	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R2400	OK	
394	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R290	OK	
395	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R310	OK	
396	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R350	OK	
397	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R800	OK	
398	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo RX430	OK	
399	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo RX 510	OK	
400	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo RX 530	OK	
401	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo RX 590	OK	
402	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo RX 630	OK	
403	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo RX 650	OK	
404	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo RX 690	OK	
405	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo R2880	OK	
406	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo TX700W	OK	

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
407	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo TX600FW	OK	
408	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo TX800FW	OK	
409	爱普生 (EPSON)	Stylus Pro 7600	OK	OK
410	爱普生 (EPSON)	Stylus PM-700C	OK	
411	爱普生 (EPSON)	Stylus PRO 4000	OK	
412	爱普生 (EPSON)	Stylus TX510FN	OK	
413	爱普生 (EPSON)	Stylus TX610FW	OK	
414	爱普生 (EPSON)	Stylus TX550W	OK	
415	爱普生 (EPSON)	Stylus TX410	OK	
416	爱普生 (EPSON)	Stylus TX420W	OK	
417	爱普生 (EPSON)	Stylus TX200	OK	
418	爱普生 (EPSON)	Stylus TX210	OK	
419	爱普生 (EPSON)	Stylus TX220	OK	
420	爱普生 (EPSON)	Stylus TX100	OK	
421	爱普生 (EPSON)	Stylus TX110	OK	
422	爱普生 (EPSON)	Stylus T20	OK	
423	爱普生 (EPSON)	Stylus T21	OK	
424	爱普生 (EPSON)	Stylus T22	OK	
425	爱普生 (EPSON)	Stylus Photo T50	OK	
426	爱普生 (EPSON)	T40W	OK	
427	爱普生 (EPSON)	TM883 (III)		OK
428	爱普生 (EPSON)	TM-U210B		
429	爱普生 (EPSON)	TM T88III		OK
430	佳能 (Canon)	BJC-330		OK
431	佳能 (Canon)	BJC-4200		OK
432	佳能 (Canon)	BJC-4300		OK
433	佳能 (Canon)	BJC-4500		OK
434	佳能 (Canon)	BJC-4550		OK
435	佳能 (Canon)	BJC-4600		OK
436	佳能 (Canon)	BJC-620		OK
437	佳能 (Canon)	BJF9000	OK	
438	佳能 (Canon)	D380	OK	
439	佳能 (Canon)	I-2355	OK	
440	佳能 (Canon)	I-255	OK	
441	佳能 (Canon)	I-320	OK	
442	佳能 (Canon)	I-355	OK	
443	佳能 (Canon)	I-450	OK	
444	佳能 (Canon)	I-455	OK	
445	佳能 (Canon)	I-470D	OK	
446	佳能 (Canon)	I-475D	OK	
447	佳能 (Canon)	I-550	OK	
448	佳能 (Canon)	I-560	OK	
449	佳能 (Canon)	I-850	OK	
450	佳能 (Canon)	I-865	OK	
451	佳能 (Canon)	I-950	OK	
452	佳能 (Canon)	I-6100	OK	OK

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
453	佳能 (Canon)	I-6500	OK	OK
454	佳能 (Canon)	I-850	OK	
455	佳能 (Canon)	I-865	OK	
456	佳能 (Canon)	I-905D	OK	
457	佳能 (Canon)	I-9100	OK	
458	佳能 (Canon)	I-950	OK	
459	佳能 (Canon)	I-9950	OK	
460	佳能 (Canon)	IP3680	OK	
461	佳能 (Canon)	IX4000	OK	
462	佳能 (Canon)	IX5000	OK	
463	佳能 (Canon)	Imageclass D380	OK	
464	佳能 (Canon)	MP-110	OK	
465	佳能 (Canon)	MP-130	OK	
466	佳能 (Canon)	MP 145	OK	
467	佳能 (Canon)	MP-150	OK	
468	佳能 (Canon)	MP-160	OK	
469	佳能 (Canon)	MP 180	OK	
470	佳能 (Canon)	MP-198	OK	
471	佳能 (Canon)	MP-258	OK	
472	佳能 (Canon)	MP-638	OK	
473	佳能 (Canon)	MP 730	OK	
474	佳能 (Canon)	MP 770	OK	
475	佳能 (Canon)	MP 780	OK	
476	佳能 (Canon)	MX318	OK	
477	佳能 (Canon)	MX320	OK	
478	佳能 (Canon)	MX357	OK	
479	佳能 (Canon)	MX700	OK	
480	佳能 (Canon)	PIXUS iP2500	OK	
481	佳能 (Canon)	PIXUS 990i	OK	
482	佳能 (Canon)	PIXMA iP1000	OK	
483	佳能 (Canon)	PIXMA iP1700	OK	
484	佳能 (Canon)	PIXMA iP1800	OK	
485	佳能 (Canon)	PIXMA iP1880	OK	
486	佳能 (Canon)	PIXMA iP1980	OK	
487	佳能 (Canon)	PIXMA iP2000	OK	
488	佳能 (Canon)	PIXMA iP3000	OK	
489	佳能 (Canon)	PIXMA iP3300	OK	
490	佳能 (Canon)	PIXMA iP3500	OK	
491	佳能 (Canon)	PIXMA iP3680	OK	
492	佳能 (Canon)	PIXMA iP4000	OK	OK
493	佳能 (Canon)	PIXMA iP4200	OK	
494	佳能 (Canon)	PIXMA iP4300	OK	
495	佳能 (Canon)	PIXMA iP4500	OK	
496	佳能 (Canon)	PIXMA iP4680	OK	
497	佳能 (Canon)	PIXMA iP4760	OK	
498	佳能 (Canon)	PIXMA iP5000	OK	

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
499	佳能 (Canon)	PIXMA iP6000	OK	
500	佳能 (Canon)	PIXMA IP6000D	OK	
501	佳能 (Canon)	PIXMA iP8500	OK	
502	佳能 (Canon)	PIXMA MP110	OK	
503	佳能 (Canon)	PIXMA MP130	OK	
504	佳能 (Canon)	PIXMA MP145	OK	
505	佳能 (Canon)	PIXMA MP150	OK	
506	佳能 (Canon)	PIXMA MP160	OK	
507	佳能 (Canon)	PIXMA MP180	OK	
508	佳能 (Canon)	PIXMA MP450	OK	
509	佳能 (Canon)	PIXMA MP730	OK	
510	佳能 (Canon)	PIXMA MP780	OK	
511	佳能 (Canon)	PIXMA MP830	OK	
512	佳能 (Canon)	PIXMA MX320	OK	
513	佳能 (Canon)	PIXUS 990i	OK	
514	佳能 (Canon)	PIXUS MP770	OK	
515	佳能 (Canon)	PIXUS IP2500	OK	
516	佳能 (Canon)	S200 SRx	OK	
517	佳能 (Canon)	S400	OK	
518	佳能 (Canon)	S520	OK	
519	佳能 (Canon)	S-200SPX	OK	
520	佳能 (Canon)	S-520		OK
521	利盟 (Lexmark)	C720		OK
522	利盟 (Lexmark)	E230	OK	
523	利盟 (Lexmark)	E322	OK	OK
524	利盟 (Lexmark)	Opra S1250		OK
525	利盟 (Lexmark)	P4350	OK	
526	利盟 (Lexmark)	P6250	OK	
527	利盟 (Lexmark)	T420	OK	OK
528	利盟 (Lexmark)	T620	OK	OK
529	利盟 (Lexmark)	W812	OK	OK
530	利盟 (Lexmark)	Z42	OK	
531	利盟 (Lexmark)	Z43	OK	OK
532	利盟 (Lexmark)	Z45	OK	
533	利盟 (Lexmark)	Z55	OK	OK
534	利盟 (Lexmark)	Z515	OK	OK
535	利盟 (Lexmark)	Z615	OK	
536	利盟 (Lexmark)	Z705	OK	OK
537	Star	NX-2420		OK
538	Star	NX-2410		OK
539	兄弟 (Brother)	MFC 4800	OK	OK
540	兄弟 (Brother)	MFC 4800J	OK	OK
541	兄弟 (Brother)	MFC 6800	OK	OK
542	兄弟 (Brother)	MFC 7220	OK	OK
543	兄弟 (Brother)	MFC 7420	OK	OK
544	兄弟 (Brother)	MFC 7820N	OK	OK

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
545	兄弟 (Brother)	MFC 8840D	OK	OK
546	兄弟 (Brother)	MFC 210C	OK	
547	兄弟 (Brother)	MFC 240C	OK	
548	兄弟 (Brother)	HL1260		OK
549	兄弟 (Brother)	IntelliFax 2820	OK	
550	富士施乐 (FUJI Xerox)	Able 3321		OK
551	富士施乐 (FUJI Xerox)	DL700		OK
552	富士施乐 (FUJI Xerox)	DL900		OK
553	富士施乐 (FUJI Xerox)	DL-3400		OK
554	富士施乐 (FUJI Xerox)	DL-3800		OK
555	富士施乐 (FUJI Xerox)	DL-3850		OK
556	富士施乐 (FUJI Xerox)	DL-5800		OK
557	富士施乐 (FUJI Xerox)	DL-6400Pro		OK
558	富士施乐 (FUJI Xerox)	DL-6800		OK
559	富士施乐 (FUJI Xerox)	DocuPrint 2050		
560	富士施乐 (FUJI Xerox)	DocuPrint 240A	OK	OK
561	富士施乐 (FUJI Xerox)	Docuprint C1110B	OK	
562	富士施乐 (FUJI Xerox)	FP 410		OK
563	富士施乐 (FUJI Xerox)	Jet Wind 500C		OK
564	富士施乐 (FUJI Xerox)	Phaser 3310	OK	OK
565	富士施乐 (FUJI Xerox)	Phaser 3120		OK
566	富士施乐 (FUJI Xerox)	WorkCentre3119	OK	OK
567	富士施乐 (FUJI Xerox)	PP 10		OK
568	三星 (Samsung)	CLP-315	OK	
569	三星 (Samsung)	CLP-500	OK	OK
570	三星 (Samsung)	CLP-510	OK	OK
571	三星 (Samsung)	CLX2160	OK	
572	三星 (Samsung)	CLP-620ND	OK	
573	三星 (Samsung)	ML-1250	OK	OK
574	三星 (Samsung)	ML-1510/1710	OK	OK
575	三星 (Samsung)	ML-1520	OK	
576	三星 (Samsung)	ML-1660	OK	
577	三星 (Samsung)	ML-1710	OK	
578	三星 (Samsung)	ML-1750	OK	OK
579	三星 (Samsung)	ML-1915	OK	
580	三星 (Samsung)	ML-2010	OK	
581	三星 (Samsung)	ML-2250	OK	OK
582	三星 (Samsung)	ML-2550	OK	OK
583	三星 (Samsung)	ML-2580N	OK	
584	三星 (Samsung)	ML-3471ND	OK	OK
585	三星 (Samsung)	SCX-4016	OK	OK
586	三星 (Samsung)	SCX-4200	OK	
587	三星 (Samsung)	SCX-4100/4106/4116/4216F	OK	OK
588	三星 (Samsung)	SCX-4521F	OK	OK
589	三星 (Samsung)	SRP 270		OK
590	夏普 (Sharp)	AR-255		OK

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
591	夏普 (Sharp)	AR-265FG		OK
592	夏普 (Sharp)	AR-5316	OK	OK
593	夏普 (Sharp)	AR-M160		OK
594	夏普 (Sharp)	AR-M185(AR-NB2)		OK
595	夏普 (Sharp)	AR-M205		OK
596	夏普 (Sharp)	AR-M207		OK
597	夏普 (Sharp)	AR-M235		OK
598	夏普 (Sharp)	AR-M275		OK
599	夏普 (Sharp)	AR-M350		OK
600	夏普 (Sharp)	AR-M351U		OK
601	夏普 (Sharp)	AR-M400		OK
602	夏普 (Sharp)	AR-M450		OK
603	柯尼卡美能达 (Konica Minolta)	Di152		OK
604	柯尼卡美能达 (Konica Minolta)	Di 200/Di 250/Di 251		OK
605	柯尼卡美能达 (Konica Minolta)	magicolor 2450	OK	OK
606	柯尼卡美能达 (Konica Minolta)	magicolor 5450	OK	OK
607	柯尼卡美能达 (Konica Minolta)	magicolor 7300	OK	
608	柯尼卡美能达 (Konica Minolta)	Magicolor 7300	OK	
609	柯尼卡美能达 (Konica Minolta)	PagePro 1380MF	OK	
610	柯尼卡美能达 (Konica Minolta)	PagePro 1390MF	OK	
611	柯尼卡美能达 (Konica Minolta)	PagePro 9100	OK	
612	松下 (Panasonic)	KX-P1121		OK
613	松下 (Panasonic)	KX-P1123		OK
614	松下 (Panasonic)	KX-P1124		OK
615	松下 (Panasonic)	KX-P1624		OK
616	松下 (Panasonic)	KX-P6500		OK
617	IBM	Infoprint 20		OK
618	IBM	Infoprint 1116	OK	OK
619	IBM	Infoprint 1312	OK	OK
620	IBM	Infoprint 1316	OK	OK
621	IBM	Infoprint 1332	OK	OK
622	IBM	Infoprint 1412	OK	OK
623	日电 (NEC)	NEC P2200		OK
624	日电 (NEC)	NEC P3200		OK
625	日电 (NEC)	NEC P5300		OK
626	日电 (NEC)	NEC P8000		OK
627	虹光 (Avision)	MF 3200	OK	
628	虹光 (Avision)	MF 3230	OK	
629	迪马斯 (DATAMAX)	I-4208		OK
630	迪马斯 (DATAMAX)	I-4308		OK
631	东元 (DOCUJet)	1610F	OK	OK
632	东元 (DOCUJet)	UA1610	OK	OK
633	OKI	Microline 391		OK
634	OKI	B4350	OK	OK
635	OKI	OKI 5530		OK
636	东芝 (TOSHIBA)	E-161	OK	OK

序号	品牌	型号	MPS110U	MPS110P
637	东芝 (TOSHIBA)	Estudio-25		OK
638	明基 (BENQ)	CM3000	OK	
639	西铁城 (CityZen)	GSX230		OK
640	MITAC	MP-6600C		OK
641	理光 (RICOH)	NF3570		OK
642	理光 (RICOH)	AfcioMP1600	OK	
643	理光 (RICOH)	MF1530		OK
644	理光 (RICOH)	imaggioMF2730		OK
645	FUTEK	F8000		OK
646	FUTEK	F70+		OK
647	FUTEK	F80+		OK
648	FUTEK	F8000		OK
649	FUTEK	F84+		OK
650	FUTEK	F90		OK
651	FUTEK	F9000		OK
652	FUTEK	F95		OK
653	FUTEK	F96		OK
654	FUTEK	F94		OK
655	FUTEK	F93		OK
656	FUTEK	F86+		OK
657	京瓷 (Kyocera)	FS-1010	OK	OK
658	京瓷 (Kyocera)	FS-1010KX		OK
659	京瓷 (Kyocera)	FS-1020/D	OK	OK
660	京瓷 (Kyocera)	FS-1030D	OK	OK
661	京瓷 (Kyocera)	FS-1920	OK	OK
662	京瓷 (Kyocera)	FS-2000D	OK	OK
663	京瓷 (Kyocera)	FS-820	OK	OK
664	京瓷 (Kyocera)	FS-920	OK	OK
665	京瓷 (Kyocera)	FS-6020	OK	OK
666	京瓷 (Kyocera)	FS-6026	OK	OK
667	京瓷 (Kyocera)	FS-820	OK	OK
668	京瓷 (Kyocera)	FS-920	OK	OK
669	富士通 (FUJITSU)	DL3400		OK
670	富士通 (FUJITSU)	DL3800		OK
671	富士通 (FUJITSU)	DL3850		OK
672	富士通 (FUJITSU)	DL6400		OK
673	富士通 (FUJITSU)	DL6800		OK
674	富士通 (FUJITSU)	DL5800		OK
675	富士通 (FUJITSU)	DL700		OK
676	富士通 (FUJITSU)	DL900		OK
677	富士通 (FUJITSU)	PP10		OK
678	富士通 (FUJITSU)	FP410		OK
679	富士通 (FUJITSU)	DL5800		OK