

快速安装指南

无线USB网卡




物品清单：●一块无线网卡 ●一本快速安装指南 ●一张保修卡 ●一张驱动光盘

7108501682 REV1.0.2

更多问题及详情解答请访问：
<http://www.mercurycom.com.cn/Service/service>

1 硬件安装


下图以无线USB网卡MW150US为例。



将网卡插入USB口，若弹出“新硬件安装向导”，点击“取消”。

2 软件安装

Windows 8.1/8/7/XP 各系统下的软件安装过程相似，下面安装以Windows 7系统为例。



1 将光盘放入光驱。



2 光驱读盘后会自动进入安装向导界面，根据页面提示完成软件安装，若安装向导没有自动弹出，请手动运行CD。

您还可以在官网<http://www.mercurycom.com.cn/>下载对应系统的网卡驱动和Utility软件。


3 连接网络

方法一 通过水星的Utility软件连接网络

从弹出的网络页面中选择您要连入的网络名称，点击“连接”按钮，网络名称前出现 标志，说明无线连接成功。



方法二 通过Windows系统网络连接窗口连接网络




方法三 通过WPS功能连接网络（见附录）

如果您拥有支持QSS/WPS的无线路由器或AP，可以在完成软件安装后直接参考附录二：通过WPS功能快速安全连接网络。

附录

附录一 模拟AP功能应用

网卡的“模拟AP”功能可以将有线网络信号转换成Wi-Fi信号，给无线设备提供网络连接。



启用该功能只需在Utility页面选择“模拟AP”，点选“开启”用SoftAP模式，设置SoftAP相关信息，并点击“应用”即可。



附录二 通过WPS功能快速安全连接网络

在WPS栏中，点选“按下接入点或无线路由的按钮”，按下路由器上的“QSS(WPS)”按钮并持续2~3秒，然后在2分钟内点击WPS栏中的“连接”或长按网卡下方按钮5s完成网络配置。

