

快速安装指南

* 产品工作温度：0°C~40°C

* 型号核准代码见产品机身标贴或镭雕

* 本产品只能使用符合 PS2 要求的计算机 USB 端口
只能由满足 GB4943.1 的 LPS(受限制电源)的端口供电

产品合格证

已检验

7108503149 REV2.0.0

MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。



扫码查看安规符号释义



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

10

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

声明 Copyright © 2024 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有,保留所有权利。

1 软件安装

软件安装过程在不同Windows系统中相似，示意如下

将网卡插入 USB 口,点击运行,即可进入安装界面。



温馨提示:

- * 若未弹出安装程序,可在“我的电脑/此电脑”中,找到“MERCURY”驱动器,点击运行安装。
- * 若所使用路由设备支持 IPv6,网卡连接网络后,终端设备可自动获取 IPv6 地址。
- * 网卡操作系统支持情况请以官网显示为准,请前往水星官网 <https://www.mercurycom.com.cn/> 查询。
- * 免驱版车型仅 Windows 系统支持免驱动下载,非 Windows 系统请前往官网下载驱动。

2 安装完成

请耐心等待网卡初始化,完成后界面将自动关闭,桌面右下角会出现无线连接图标 。

3 连接网络

点击桌面右下角的图标 ,在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络,点击“连接”按钮。



您还可以访问官网 <http://www.mercurycom.com.cn>,下载对应的网卡管理软件,获取更多功能。