

快速安装指南

幻影路由



关注微信公众号
服务支持在身边



扫一扫下载APP
轻松管理路由器

物品清单：• 11AC双频无线路由器 • 电源适配器 • 快速安装指南

7108502729 REV2.0.0


产品合格证

已检验


1 硬件连接

如果使用宽带拨号上网，请按下图1、2、3、4顺序依次连接；


如果使用小区宽带上网，请按下图2、3、4顺序连接，将路由器的WAN口直接接入小区宽带。（注：图中无线路由器以幻影路由 D196为例。）



连接完成后，请检查路由器指示灯状态：（注：若指示灯显示不正常，请检查连接是否正确。）



① 系统状态指示灯



名称	正常状态	
① 系统状态指示灯	常亮	系统正常运行
	闪烁	系统恢复出厂设置
② WAN口状态指示灯	常亮	端口连接正常，链路建立
	闪烁	端口正在收发数据
③ LAN口状态指示灯	常亮	端口连接正常，链路建立
	闪烁	端口正在收发数据

④ RESET/WPS按键：按下RESET/WPS键0~1秒，启动WPS配对，即可一键快速建立设备与无线路由器之间的安全连接，按下RESET/WPS键3秒以上，路由器则会恢复出厂设置。（*仅部分终端设备支持WPS功能。）



警示

- 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 远离热源，保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 使用路由器附带的电源适配器。
- 将设备放置在平稳的表面上。

2 设置路由器

打开浏览器，访问 melogin.cn，按照设置向导的指示即可完成路由器设置。



← →

melogin.cn

🔍 →

MERCURY

🔒

设置登录密码

请妥善保管登录密码。如遗忘，只能将路由器恢复出厂设置。
请输入6-15个字符，最好是数字、字母、符号(空格除外)的组合

设置密码

确认密码

➔

◆ 若无法打开此页面，请参看常见问题解答

🌐

上网设置

路由器自动检测到您的上网方式如下：
请输入运营商提供的宽带账号和密码

上网方式 宽带拨号上网 自动检测

宽带账号

宽带密码

➔

◆ 此处以宽带拨号上网为例

📶

无线设置

Wi-Fi多频合一 ☒ 开启 ☐ 关闭

2.4G和5G无线网络使用相同的无线名称和密码，在终端连接Wi-Fi时，路由器会根据网络情况自动为终端选择最佳上网频段。

无线网络

无线名称 MERCURY_XXXX

无线密码

← ➔

◆ 设置无线名称和无线密码

👉

请点击✔按钮
完成设置向导

⚠

由于无线参数已更改，完成向导后无线连接将断开，请重新进行无线连接！

← ✔

◆ 若设置完成后无法上网，请参看背面的常见问题解答

*XXXX表示MAC地址后四位，可在产品底部产品规格标签中查询

3 MERCURY ID

通过MERCURY ID实现路由器的软件在线升级、远程管理家庭网络等功能。

MERCURY

👤

MERCURY ID

使用已有的MERCURY ID

创建免费的MERCURY ID

什么是MERCURY ID?
MERCURY ID可安全登录您在MERCURY的账户。
通过MERCURY账户，方能享受MERCURY提供的所有产品功能和
服务，包括但不限于：
➢ 路由器的在线软件更新。
➢ 远程管理家庭网络（包括MERCURY路由器和智能家居设备）。
➢ MERCURY后续开发的新功能和增值服务。

常见问题解答

无法打开路由器的管理界面（melogin.cn）怎么办？

- 若通过有线连接登录
 - 请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”；
 - 请确保计算机连接的是主路由器的LAN口，且对应LAN口左上方的状态指示灯已亮起；
 - 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”>“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- 若通过无线连接登录
 - 请确保上网设备已连接上路由器的无线网络；
 - 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
 - 请更换另一台上网设备进行尝试。
 - 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线。

路由器设置完成后，无法上网怎么办？

- 请确保路由器的网线连接正确。
- 请检查路由器设置过程中，选择的上网方式是否符合您的实际线路环境以及填写的上网参数是否正确。
- 如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办？

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置或拨打技术支持热线。

如何将路由器恢复出厂设置？

- 在通电状态下，按住“RESET/WPS”按键直到指示灯快速闪烁后松开。
- 注意：路由器恢复出厂设置后，配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

保修说明

MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。详细售后条款可扫描二维码了解：

