

产品保修卡

下列情况不属于免费维修范围，深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保修、保换期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经本公司许可，擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

MERCURY产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
塑壳交换机	一年保修	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、保换政策，请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

特别说明：

- 外置电源的保换期限为1年。如因用户使用不当或意外因素，造成返修电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可自行购买。
- 保修、保换仅限于主机，其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接申请更换新产品。在免费保换期间，产品须经过本公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品，将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时，请您备好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期，请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、保换过的产品，保修、保换期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
- 本公司官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。） 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。						

MERCURY 客户服务

深圳市美科星通信技术有限公司
服务热线：400-8810-500 E-mail: fae@mercurycom.com.cn
服务地址：深圳市光明新区同仁路82号东门客服部（收）
邮 编：518057

扫码查看安规释义



产品合格证

已检验

声明 Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司 版权所有，保留所有权利 技术支持热线：400-8810-500
地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路1号 科苑西23栋南段6楼 公司网址：www.mercurycom.com.cn


快速安装指南

6口百兆PoE交换机
10口百兆PoE交换机
千兆上联以太网PoE交换机

MS06CP-M
MS10CP-M
MSL10CP-M

物品清单：• 交换机x1 • 快速安装指南x1

硬件连接（此示意图以MS06CP-M为例）



按下表指示灯状态检查是否连接正确。

指示灯	名称	状态	说明
Power	电源指示灯	常亮	正常
		常灭	未加电/设备故障
Link/Act	端口指示灯	常亮	对应端口与网络设备已连接
		闪烁	对应端口有数据传输
		常灭	未连接网络设备


正确完成连接后，交换机不需进行任何设置。



警示

- 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 远离热源，保持通风，产品使用温度为：0-40°。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 双极/中线熔断维修前请断电。
- 将设备放置在水平平坦的表面。
- 请将设备安装在电源插座附近，并确保可随时方便地拔掉插头以断电。
- 使用过程中，请保持交换机底部朝下水平放置，避免潜在的安全隐患。
- 在居住环境中运行此设备可能会造成无线电干扰。

本产品使用不可拆卸电源线，安装使用时请靠近插座，以方便接通及断开电源



安装提示

- 若交换机支持挂墙安装，挂墙安装时，需自备合适的挂墙螺钉。请确保使用的螺钉头直径为5-6mm，杆直径小于4mm，螺钉伸出墙面长度约为4mm。请确保2个挂墙螺钉处于同一水平面上，避免潜在的安全隐患。
- 若交换机安装在桌面上，请放置在水平平坦的表面。使用过程中，请保持交换机底部朝下水平放置，避免潜在的安全隐患。

参数规格表

机型		MS06CP-M	MS10CP-M	MSL10CP-M
网络标准		IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u		
协议		CSMA/CD		
端口	支持PoE端口	1-4	1-8	
	10/100M网络端口	1-4、5-6Uplink	1-8、9-10Uplink	1-8
	10/100/1000M网络端口	/		9-10Uplink
指示灯	每设备	Power		
	每端口	Link/Act		
PoE类型		兼容IEEE802.3af 15.4W	1-4口兼容IEEE 802.3at，端口最大功率30W；5-8口兼容IEEE 802.3af，端口最大功率15.4W	
整机电源功率		43W	65W	
PoE端口优先级		无		
性能	存储转发	支持		
	背板带宽	1.2Gbps	2Gbps	5.6Gbps
	MAC地址表深度	2K		
输出电源		220V~50Hz 0.5A	220V~50Hz 0.8A	
壳体尺寸		144*72.5*34mm	165*94*37.5mm	
网络介质		10Base-T：3类及以上非屏蔽双绞线 100Base-T：5类及以上非屏蔽双绞线 1000Base-T：超5类及以上非屏蔽双绞线（千兆端口使用）		
使用环境		工作温度：0℃-40℃；工作湿度：10%-90%RH不凝结 存储温度：-40℃-70℃；存储湿度：5%-90%RH不凝结		