

MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证
已检验



扫码查看安规符号释义

MERCURY 水星安防

快速安装指南

室外全彩4G球机



请扫描二维码查看
流量卡使用说明书


7108503070 REV1.0.1

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

1 物品清单



2 产品外观


用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。插入SIM卡，当指示灯常亮时，表示设备已联网，此时可按照配置设备设置摄像机；当设备在局域网使用时只能用有线模式配置摄像机。

系统指示灯闪烁规则

指示灯常亮	设备启动中
	设备已联网
指示灯慢闪	设备启动完成，4G正在联网
指示灯快闪	设备正在升级
	设备正在恢复出厂设置
指示灯每隔2秒快速闪烁2次	4G处于关机模式或数据开关已关闭
	SIM卡未插入

4G参数


无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD
无线频段	LTE-TDD BAND 34/38/39/40/41 LTE-FDD BAND 1/3/5/8



3 连接设备


用手机扫描二维码下载并安装“水星安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。插入SIM卡，当绿灯常亮时，表示设备已联网，此时可按照**配置设备**设置摄像机；当设备在局域网使用时只能用有线模式配置摄像机。设备连接搭配电源模组和光伏板使用，请参考图示连接线缆。

① 扫描二维码




*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

② 连接电源模组



③ 连接光伏板使用



为了获得最佳的太阳照射：


- 1.根据指南针或手机指南针类软件确定方向，调整太阳能板朝向（北半球朝向正南，南半球朝向正北）。
- 2.尽量避免太阳能板被屋檐、树枝等遮挡。
- 3.当太阳光照射不足时，可通过给电源模组充电来使用摄像机。

4 设备安装

本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。


① 吸顶安装

- (1) 将螺钉定位孔标贴贴于天花板，按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶部，将支架顶部固定在天花板上。
- (2) 将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推至底。
- (3) 在下图位置一侧打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。




② 壁挂安装

- (1) 将螺钉定位孔标贴贴于墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将支架顶部固定在墙面上。
- (2) 将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推至底。
- (3) 在下图位置一侧打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。



③ 抱杆安装

- (1) 用扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在杆上。
- (2) 将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推至底。
- (3) 在下图位置一侧打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。



⚠ 注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 安装后请打入配件螺钉，固定摄像机与支架，否则有掉落风险。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 设备工作温度：-25℃~60℃
- 电池充电温度：-5℃~50℃（支持过温保护）

插入Nano-SIM卡，安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入4G网络，待设备**绿灯常亮**，即可正常使用。


5 配置设备

当4G模块正常工作时，可通过APP实现实时预览和录像回放。

1.登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。

2.根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

第一步：点击“+”，开始添加设备。 第二步：扫描机身上的二维码。 第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。




3.摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。



1. 设备支持本地模式，可通过有线模式连接局域网以配合NVR、Utility、APP、WEB使用。

说明：2. 长按设备RESET按键5秒，可恢复出厂配置。

✖ 常见错误安装方向



请按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！