

# 快速安装指南

\* 产品工作温度：0°C~40°C

\* 型号核准代码见产品机身标贴或镭雕

只能由满足 GB4943.1 的 LPS(受限制电源)的端口供电

产品合格证

已检验

7108503009 REV1.0.0

MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。



扫码查看安规符号释义



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

10

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

声明 Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有,保留所有权利。



## 1 自动安装

Windows 11/10/8.1/8/7各系统下的软件安装过程相似，安装过程如下。

将网卡插入 USB 口，点击运行，自动进入安装界面。



温馨提示：

若以上界面没有自动弹出，请双击桌面“计算机”图标，进入计算机后，双击运行 CD 驱动器 MERCURY，等待一段时间，即可开始安装。

## 2 安装完成

请耐心等待网卡初始化，完成后界面将自动关闭，桌面右下角会出现无线连接图标。

## 3 连接网络

点击桌面右下角的图标，在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击“连接”按钮。



您还可以访问官网 <http://www.mercurycom.com.cn>，下载对应的网卡管理软件，获取更多功能。