

# 快速安装指南

全彩室外无线音频增强版云台球机



水星安防APP

- ❖ 一台球机
- ❖ 一袋配件螺钉包
- ❖ 一张螺钉孔定位标贴
- ❖ 一个支架
- ❖ 一组防水套件
- ❖ 一本快速安装指南
- ❖ 一个电源适配器(部分机型含有)

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

声明：Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证

已检验

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 |       |       |             |           |             |
|------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
|      | 铅(Pb)     | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 主机   | ×         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 附件   | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)  
④ 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

7108503200 REV1.0.0

## 配置设备

### 一、连接电源

找到摄像机的电源接口并将电源线插入连接电源。

将设备接通电源，指示灯常亮时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。

• Wi-Fi配网：确保摄像机指示灯慢闪Wi-Fi待配置，否则可尝试复位摄像机。



### 二、下载并安装“水星安防”APP



\*请务必APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

### 三、注册并登录APP



#### 说明：

- 如果需更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置。
- 设备连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连设备的Wi-Fi热点，只需短按RESET键1秒，再在APP中“我的-设备管理-Wi-Fi热点”中，按照页面提示配置。

### 四、添加设备

- 1) 点击首页右上角“+”，开始添加设备。
- 2) 扫描设备机身标签上的二维码，依据手机引导完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。




**安装设备** 摄像机支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。

### 一、安装支架


#### 方式1.吸顶安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶面，将设备固定在天花板上。




#### 方式2.壁挂安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于墙面，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。



#### 方式3.抱杆安装

以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。





## 安装设备



### 二、将设备卡入支架，固定设备和支架

将摄像机推入已固定的支架，推至底，听到哒的一声，即安装到位。

#### 吸顶安装固定示意：



#### 壁挂/抱杆安装固定示意：





#### 说明

安装完毕，再给摄像机连接电源，摄像机启动完成会自动接入之前配置好的无线网络。待设备绿灯常亮，即可正常使用。

#### 常见错误安装方向

请用户按照说明书方式正确安装，  
禁止错误方向安装，否则存在因进  
水导致设备报废风险！




#### 拆卸方法：长按支架两边的按钮，拆卸摄像机。



#### 注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 可扫描二维码查看防水套件使用说明。

## 产品外观



#### 指示灯

|               |          |
|---------------|----------|
| 指示灯常亮         | 设备正在启动   |
|               | WiFi已连接  |
|               | 设备升级成功   |
| 指示灯慢闪         | WiFi待配置  |
| 指示灯快闪         | WiFi正在连接 |
|               | 开启无线热点   |
|               | 设备正在升级   |
|               | 正在恢复出厂设置 |
| 指示灯每隔2秒快速闪烁2次 | 无线热点开启成功 |
|               | 设备升级失败   |

**警告：**在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

#### 说明

- 使用环境温度：-30°C~60°C
- 防尘防水等级：IP66
- 可扫描二维码查看安规符号释义




#### 常规接口

##### DC电源接口




通过此接口可接入电源适配器。

##### 网络接口



RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。

##### Micro SD卡槽和RESET(复位键)



##### Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用。

##### RESET (复位键)

长按5秒，设备将恢复出厂状态；  
短按1秒，设备将切换连接方式。