

MERCURY® 水星网络

快速安装指南

* 产品工作温度：0°C~40°C

* 型号核准代码见产品机身标贴或镭雕

* 本产品只能使用符合 PS2 要求的计算机 USB 端口
只能由满足 GB4943.1 的 LPS(受限制电源)的端口供电

产品合格证

已检验

7108503249 REV2.0.1

MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。



扫码查看安规符号释义和有害物质的名称及含有信息表



声明

Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有, 保留所有权利。

1 软件安装

软件安装过程在不同Windows系统中相似，示意如下

将网卡插入 USB 口，点击运行，即可进入安装界面。



温馨提示：

- * 若未弹出安装程序，可在“我的电脑 / 此电脑”中，找到“MERCURY”驱动器，点击运行安装。
- * 若所使用路由设备支持 IPv6，网卡连接网络后，终端设备可自动获取 IPv6 地址。
- * 网卡操作系统支持情况请以官网显示为准，请前往水星官网 <https://www.mercurycom.com.cn/> 查询。
- * 免驱版车型仅 Windows 系统支持免驱动下载，非 Windows 系统请前往官网下载驱动。

2 安装完成

请耐心等待网卡初始化，完成后界面将自动关闭，桌面右下角会出现无线连接图标 。

3 连接网络

点击桌面右下角的图标 ，在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击“连接”按钮。



您还可以访问官网 <http://www.mercurycom.com.cn>，下载对应的网卡管理软件，获取更多功能。