

声明

Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有，保留所有权利
未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本指南部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

MERCURY 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本指南提及的所有商标，由各自所有人拥有。
本指南所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本指南仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

扫描此处二维码可查看相关安装符号释义
和所需物料的名称及所需数量




产品合格证
已检验

7108503241 REV2.0.0

快速安装指南
无线吸顶式AP(PoE供电)


MERCURY 深圳市美科星通信技术有限公司
公司网址: www.mercurycom.com.cn
技术支持热线: 400-8810-500
E-mail: fae@mercurycom.com.cn
邮 编: 518057
服务地址: 深圳市光明区同仁路82号东门 客服部（收）

物品清单



产品介绍



❖ 本指南涉及到的所有视图仅为示意，请以实际形态为准。
水星无线吸顶式AP是MERCURY公司新开发的胖瘦一体的无线吸顶式AP产品，采用IEEE 802.3at及以上标准PoE供电，支持吸顶/壁挂安装，适用于企业、酒店、餐厅、商场等室内环境无线组网。
在胖AP (FAT AP) 模式下，AP可单独使用，为无线客户端提供无线服务；在瘦AP (FIT AP) 模式下，AP由无线控制器统一管理，即插即用。如需使用电源适配器，电源适配器应就近安装并易于触及。



应用拓扑


用户可以根据实际无线组网规模选择让AP工作在FAT AP模式或FIT AP模式，两种方式的连接示意图如下所示。

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。



供电方式

安装设备前，请先将设备连接电源，查看其是否可以正常工作，电源适配器需就近安装且易于触及。
AP支持DC电源适配器供电及IEEE 802.3at及以上标准PoE供电，使用PoE供电时，连接AP的网线另一端需要连至带PoE供电功能的设备，例如支持PoE功能的以太网交换机。连接示意图如下所示。



❖ 接通电源后，AP将自动进行初始化，此时系统指示灯先是常亮，初始化完成后，会闪烁2秒，待系统指示灯再次常亮，表示设备已正常工作。指示灯含义说明请参考产品介绍中的系统指示灯含义列表。

设备安装

❖设备安装中涉及到的所有视图仅为示意,相关细节等请以实际为准。

⚠ 注意事项


- 安装设备前请认真阅读以下注意事项,以免造成人身伤害或设备损坏,本注意事项无法涵盖所有可能风险。
- 请确保安装场所的地面平整、干燥,并采取必要防滑措施,以保证安装人员的人身安全;
 - 请确保设备安装的位置不会积水或滴漏,不要在潮湿环境中安装设备;
 - 为减少受电击的危险,在设备工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要自行打开;
 - 请保持设备清洁,没有灰尘;
 - 清洁设备之前,应先将设备做断电处理,请用干面料擦拭设备,勿用液体清洗设备。
 - 该系列无线吸顶式AP的工作温度为0℃~40℃,存储温度为-40℃~70℃。

吸顶安装注意事项

- 吸顶安装方式要求天花板厚度须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量
- 若天花板是由强度较弱的材料制成,如石膏天花板,不建议使用此安装方式。如果由于环境限制必须采用此安装方式,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固


壁挂安装

无线吸顶式AP可以安装到墙面上,详细步骤如下:



吸顶安装

无线吸顶式AP可以安装到吊顶天花板上,安装详细步骤如下:



登录Web管理界面

•登录前准备

第一次登录时,需要确认以下几点:

- 1、AP已接入网络且正常启动;
- 2、管理主机已正确安装有线网卡及该网卡的驱动程序;
- 3、管理主机已至少安装一种以下浏览器:IE 8.0或以上版本、FireFox最新版本和Chrome最新版本;
- 4、管理主机已连接到AP所在局域网,且IP地址已设为自动获取;
- 5、为保证能更好地体验Web界面显示效果,建议将显示器的分辨率调整到1024×768或以上像素。


•登录FAT AP管理界面

当AP工作在FAT AP模式时,AP支持Web界面管理,用户可以登录AP的Web管理界面进行功能设置。具体登录步骤如下:

- 1、打开浏览器(以IE浏览器为例),在地址栏中输入melogin.cn



- 2、首次登录需要自定义用户名和密码



•登录AC管理界面

当AP工作在FIT AP模式时,AP自身不支持Web界面管理,必须与无线控制器(AC)产品一起使用,由无线控制器管理AP。此时,需登录无线控制器的管理界面进行功能设置。具体登录步骤请参考相应AC产品说明书。

产品保修卡

下列情况不属于免费维修范围,深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务,敬请注意:


- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 已经超出保修、保换期限;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
- 未经本公司许可,擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏,如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

产品类型	承诺政策	服务方式
无线吸顶式AP	一年保修	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、保换政策,请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

- 3.经过上述步骤即可成功登录FAT AP管理界面首页。

点击主页上方的主菜单栏即可进行相应功能的配置。



- 4.登录水星商用云平台管理设备

- 保证FAT AP正常联网;
- 在系统→云管理勾选启用并点击确定;
- 根据提示信息或通过https://smbcloud.mercurycom.com.cn访问商用云平台,登录后填写设备信息添加设备

