

快速安装指南

全千兆智能网管交换机

⚠ 本指南所涉及的产品均以SG105 Pro为例，不同型号产品外观可能存在差异，但安装配置过程均相同。

产品介绍

物品清单：

- 一台交换机
- 一个电源适配器
- 一本快速安装指南
- 四个脚垫（仅SG108 Pro含有）

产品合格证

已检验



扫描二维码可查看安装符号释义
和有害物质的名称及含有信息表

声明

Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司

深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本指南部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。


MERCURY 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本指南提及的所有商标，由各自所有人拥有。本指南所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本指南仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

深圳市美科星通信技术有限公司

技术支持热线
400-8810-500

公司网址
www.mercurycom.com.cn

7108503274 REV2.0.0




正面示意图



背面示意图

硬件连接



注意：

- 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免交换机遭雷击破坏。
- 请远离热源，保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 请使用交换机的原装电源适配器。
- 请将设备安装在电源插座附近，并确保可随时方便地拔掉插头以断电。
- 将设备放置在水平平坦的表面。
- 使用过程中，请保持交换机底部朝下水平放置，避免潜在的安全隐患。
- 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 产品标贴位于交换机底部。

登录Web管理界面

1 打开浏览器（以IE浏览器为例，建议使用IE8.0以上版本），在地址栏中输入交换机默认管理地址http://192.168.0.1，按下回车键。

地址 http://192.168.0.1

2 交换机登录界面如右图所示，在此界面输入交换机管理账号的用户名和密码，出厂默认值均为admin。

MERCURY

用户名：

密码：

3 经过上述步骤即可成功登录交换机Web管理界面，如下图所示。点击主页左侧的主菜单栏即可进行相应功能的配置。

MERCURY

SG105 Pro

系统管理

系统信息

设备描述：	SG105 Pro
MAC地址：	00:0A:EB:66:68:15
IP地址：	192.168.0.1
VLAN：	255.255.255.0
默认网关：	0.0.0.0
软件版本：	1.0.0 Build 20180322 Rel.36865(Beta)
硬件版本：	SG105 Pro 1.0


设备描述：

注意：
设备描述长度不能超过32个字符。


使用Utility管理软件

■ 安装管理软件

1 登录www.mercurycom.com.cn搜索“水星智能网管交换机客户端”下载软件，双击安装程序开始安装，会出现如下图所示的欢迎界面。



2 点击<下一步>按键，可进行下一步操作，按照提示，经过几步操作，可完成软件安装，如下图所示。



■ 使用管理软件

1 双击桌面上的“水星智能网管交换机客户端应用程序”快捷方式，将出现如下图所示交换机列表界面。



运行“水星智能网管交换机客户端应用程序”时，若没有正常连接计算机与交换机，则会出现如下图所示错误提示。



2 在“交换机列表”中，双击对应的交换机条目或点击“登录”图标，可以打开如下图所示的登录界面，在此界面输入交换机管理账号的用户名和密码，出厂默认值均为admin。



3 经过上述步骤即可成功进入交换机管理软件界面，如下图所示。点击主页左侧的主菜单栏即可进行相应功能的配置。



产品保修卡

- 下列情况不属于免费维修范围，深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务，敬请注意：
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
 - 已经超出保修、保换期限；
 - 擅自涂改、撕毁产品条形码；
 - 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
 - 未经本公司许可，擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理；
 - 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
 - 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
 - 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
 - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

产品类型	承诺政策	服务方式
管理型交换机	两年保修	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、保换政策，请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

- 特别说明：
- 外置电源的保换期限为1年。如因用户使用不当或意外因素，造成返修电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
 - 保修、保换仅限于主机，其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
 - 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接申请更换新产品。在免费保换期间，产品须经过本公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品，将原样退回。
 - 在本公司服务机构为您服务时，请您备好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期，请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
 - 经本公司保修、保换过的产品，保修、保换期限在原始承诺剩期限的基础上延期3个月。
 - 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
 - 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
 - 本公司官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。