

快速安装指南

枪球联动4G球机



水星安防APP

- ❖ 一台4G枪球机
- ❖ 一个支架
- ❖ 一个电源适配器(部分机型含有)
- ❖ 一张螺钉孔定位标贴
- ❖ 一袋配件螺钉包
- ❖ 一本快速安装指南

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

7108503291 REV1.0.2

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



❖ 扫描下方二维码，查看安规符号释义和有害物质的名称及含有信息表。



产品合格证

已检验

声明：Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

配置设备

一、连接电源

找到摄像机的电源接口并将电源线插入连接电源。

将设备接通电源，指示灯亮起绿灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。

● 确保摄像机指示灯为绿灯常亮。



二、下载并安装“水星安防”APP



说明：

如果需更改设备连接的网络，请在APP中切换SIM卡。

*请务必APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

三、注册并登录APP



四、添加设备

- 1) 点击首页右上角“+”，开始添加设备。
- 2) 扫描设备机身标签上的二维码，依据手机引导完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。




安装设备 摄像机支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。

一、安装支架


方式1.吸顶安装

将螺钉定位孔贴粘贴于天花板，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶面，将设备固定在天花板上。




方式2.壁挂安装

将螺钉定位孔贴粘贴于墙面，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。




方式3.抱杆安装

以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。




二、将设备卡进支架

将摄像机按照下图方向推入已固定的组合支架，推至底卡住。




三、拧紧螺钉固定设备和支架

当设备卡入支架后，需要用螺钉固定；将提前安装好的松不脱螺钉拧紧，将摄像机与支架固定。




常见错误安装方向

倒装




平装



请用户按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！

说明 安装完毕，再给摄像机连接电源，4G摄像机启动完成会自动接入4G网络。待设备绿灯常亮，即可正常使用。

调节角度说明：



支架水平调节：

支架和摄像机外壳上有对应的刻印，两者可做水平旋转调节，**角度30°一档**；用户在使用时需将螺钉拧松才能旋转，为保证卡口对准螺钉，旋转后需将螺钉拧紧固定。

可调旋钮：

枪机镜头可通过旋钮进行垂直角度调节。

注意：

- 安装后请打入配件螺钉，固定摄像机与支架，否则有掉落风险。
- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

产品外观


常规接口

DC电源接口



通过此接口可接入电源适配器

产品外观




说明

使用环境温度：-30°C~60°C

防尘防水等级：IP66

Micro SD卡槽和RESET(复位键)



Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用。

RESET（复位键）

长按5秒，设备将恢复出厂状态。

指示灯闪烁规则

指示灯常亮	设备正在启动中
指示灯慢闪	设备已联网
指示灯每隔两秒快闪两次	4G处于关机模式或数据开关已关闭
指示灯快闪	设备正在升级
	设备正在恢复出厂设置

4G参数

无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD
无线频段	LTE-TDD BAND 34/39/40/41 LTE-FDD BAND 1/3/5/8