

快速安装指南

双频无线PCI-E网卡




关注微信公众号
服务支持在身边

- 一块无线PCI-E网卡
- 一本快速安装指南
- 一条USB蓝牙数据线

7108503295 REV1.0.2

1 硬件安装

*以下图片用作示例,请以实际产品为准。



步骤:

1. 关闭台式PC机并断开电源。
2. 打开主机箱, 在主板上选定一个空的PCI-E插槽, 拆除PC机后面板上对应插槽的挡板。
3. 将PCI-E网卡插入选定的PCI-E插槽中, 并确认所有的网卡引脚与插槽接触。
4. 将蓝牙线上9针口连接主板接口, 4针口连接PCI-E接口, 插好后, 再用螺钉将网卡固定在机箱上; 最后关上机箱。
5. 重新插上PC电源, 并开启PC。

- 网卡安装成功后请直接进行 第2步: 软件安装及网络连接。



警示


1. 远离热源, 保持通风。
2. 在储存、运输和运行环境中, 请注意防水。
3. 防止其他有害物质的侵害, 例如: 酸、碱。
4. 请勿私自拆卸, 出现故障, 需由专业人员进行维修。
5. 产品使用温度为: 0°C~40°C。

2 软件安装及网络连接

1、登录MERCURY官网www.mercurycom.com.cn下载对应机型

驱动程序

2、双击下载的驱动后会弹出安装向导界面，请耐心等待网卡初始化,完成后界面将自动关闭,桌面右下角会出现无线连接图标。



*若所使用路由设备支持IPv6,网卡连接网络后,终端设备可自动获取IPv6地址

*网卡操作系统支持情况请以官网显示为准,请前往MERCURY官网

www.mercurycom.com.cn查询

3 蓝牙功能

蓝牙线安装完成后,可通过打开电脑“设置”中的“设备”,添加蓝牙设备。或通过单击桌面右下角的  图标,直接添加蓝牙设备。



声明 Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有,保留所有权利。



MERCURY产品售后服务承诺:
一年保修。
详细售后条款可扫描二维码了解

产品合格证
已检验