

快速安装指南

无线面板式AP

物品清单：

- 一台无线面板式AP
- 两个螺钉
- 一张AP安装记录标贴
- 一本快速安装指南

声明

Copyright © 2026 深圳市美科星通信技术有限公司

深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、叠抄或转译本指南部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

MERCURY 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本指南提及的所有商标，由各自所有人拥有。本指南所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本指南仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

深圳市美科星通信技术有限公司

技术支持热线
400-8810-500

公司网址
www.mercurycom.com.cn

7108503307 REV1.0.2

产品介绍

指示灯描述
系统初始化时
启动过程中常亮，启动完成后闪烁4次。

初始化之后
常亮：系统正常工作；
闪烁：FIT模式下AP未关联AC时，每2秒闪烁1次；AP软件升级中每秒闪烁1次；
熄灭：系统异常或断电或该开关被关闭。

网线接口或者IPTV接口（正面）

网线接口（背面）

FIT/FAT模式开关
用于切换AP工作模式。FIT模式下，需通过水星无线控制器(AC)管理AP；
FAT模式下，可登录Web界面单独管理AP。
注：切换模式后，AP将自动重启。

RESET复位键
FIT模式下：按下按钮且持续5秒以上，AP自动重启并从AC获取最新配置；
FAT模式下：按下按钮且持续5秒以上，AP恢复出厂设置并重启。

*说明：应购买配套使用的获得CCC 认证并满足要求的标准PoE供电设备。

该系列AP的工作温度为0°C~40°C，存储温度为-40°C~70°C。

产品安装（*外形细节请以实物为准）

1 取下墙上的86型网络接线面板(若无盒盖，可忽略)

2 将墙壁中的网线接上水晶头，并将其插入背面板相应接口

3 对准AP与暗盒上的螺丝孔，装入2个螺钉固定，请勿将螺钉拧得过紧

4 根据图示方向固定壳盖，完成安装

FAT模式应用

1 把AP模式开关拨到FAT模式；

2 登录AP管理界面（首次登录需自定义用户名和密码）

3 登录水星商用云平台管理设备

- 保证FAT AP正常联网；
- 在系统→云管理设置勾选启用即可；
- 根据提示信息或通过<https://smbcloud.mercurycom.com.cn>访问商用云平台，登录后填写设备信息添加设备

*如需了解FAT AP模式功能配置详细说明，请参考产品用户手册。下载网址如下：
<https://service.mercurycom.com.cn>。

FIT模式应用

1 把AP模式开关拨到FIT模式；


2 登录AC管理界面对AP进行设置或管理，如需了解AC设备的登录和使用方法，请参考相应AC产品说明书。

IPTV配置（*软件页面仅为示意说明，请以实际操作页面为准）


已安装PoE·AC一体路由器和AP进行组网的用户可复用网络链路进行IPTV数据传输，请在配置前确认已在运营商开通IPTV服务以及IPTV服务端口与上网端口是否共用同一端口，按照如下配置说明进行操作，机顶盒配置方法请以生产厂商说明为准。

一、设备连接

1 当光猫不带IPTV口（上网和IPTV单线复用）时，请用网线连接光猫LAN口和主路由的WAN口，如下图所示。



当光猫带IPTV口（上网和IPTV分线传输）时，请用网线连接光猫LAN口和主路由的WAN口，同时用网线连接光猫IPTV口和主路由的LAN口，如下图所示，其中主路由的LAN口需在软件配置过程中设置成IPTV口。



2 按照如上步骤和示意图将设备连接完好之后，将易展AP的FAT/FIT模式开关拨到FIT模式（如下图所示），并确认AP已正常上电。



产品保修卡

下列情况不属于免费维修范围，深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保修、保换期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经本公司许可，擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

产品类型	承诺政策	服务方式
无线面板式AP	一年保修	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、保换政策，请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

特别说明：

- 外置电源的保换期限为1年。如因用户使用不当或意外因素，造成返修电源有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修、保换仅限于主机，其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。

二、软件配置



说明：如设置遇到困难可以点击设置向导辅助完成IPTV配置。

1 登录PoE·AC一体路由器界面，在设备管理>>IPTV设置>>IPTV设置的页面开启IPTV功能，如下图所示。



2 根据设备连接中的连接方式在对应软件界面中选择光猫连接方式和IPTV上联口，如下图所示：

- 当上网和IPTV单线复用时，IPTV上联口请选择WAN口；
- 当上网和IPTV分线复用时，IPTV上联口请选择光猫IPTV口连接的主路由的LAN口。



3 在设备管理>>IPTV设置>>AP设备IPTV设置的列表中选择作为机顶盒接入的面板AP，启用IPTV功能，并选择需要作为IPTV口的网口，点击“确定”保存配置，完成IPTV软件配置。



4 用网线将易展AP前面板的网线接口与电视机机顶盒的网线接口连接，根据机顶盒厂商配置说明完成IPTV配置。

- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接申请更换新产品。在免费保换期间，产品须经过本公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品，将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时，请您备好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期，请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、保换过的产品，保修、保换期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
- 本公司官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。



扫描二维码查看安规符号释义和有害物质的名称及含有信息表

产品合格证
已检验